



## Rengøring af malede overflader.

Støvsugning	Rengøring er vigtig for malerbehandlingsens levetid, udseende og brugsegenskaber, men også for indeklimaet. Rengøring som led i klargøring til maling omtales ikke her.
Afvaskning	Støv fjernes mest effektivt ved støvsugning, der samtidig har den fordel, at støvet fjernes fra lokalet.  Hvis snavset sidder fast eller hvis der indgår fedtstoffer, skal der foretages afvaskning.
Brug 2 spande	<b>Fremgangsmåde ved afvaskning.</b>  Brug to spande. Den ene med rent vand og den anden med en rengøringsopløsning. Kluden skylles i spanden med vand, vrides og rengøringsopløsningen fra den anden spand hældes på. Når et område er rengjort skylles kluden på ny i spanden med vand vrides o.s.v. På denne måde bliver rengøringsopløsningen ikke snavset og bevare sin rengørende evne. Vandet i den anden spand udskiftes efter behov. Hvis der kun bruges en spand med rengøringsopløsning, er afvaskningen ikke effektiv. Hvis snavset sidder fast kan det hjælpe at starte med en befugtning med rengøringsopløsningen og lade denne virke i 5 – 10 min.
Vask nedefra og op	
Skyl efter og aftør	På lodrette flader foretages afvaskningen nedefra og op. rengøringsvandet må ikke løbe ned over tørre steder, for så dannes der striber som ikke kan fjernes.
Rengøringsmiddel Og dosering	Skyl efter med rent vand, for at fjerne rester af rengøringsmiddel og snavs, så dette ikke sidder tilbage som slam. Afslut med en aftørring.  Til afvaskning af malede overflader bør kun bruges rengøringsmidler af typen: Universal rengøringsmiddel. Følg brugsanvisningen ved doseringen. Doseres for meget falder effektiviteten, men midlets aggressive indvirkning på den malede overflade øges. Brug <u>aldrig</u> sprit eller opløsningsmidler til rengøring af malede overflader.  Kalk og limfarve tåler ikke afvaskning, men kun forsigtig støvsugning med blødt mundstykke. Mat plastvægmaling er vanskelig at rengøre ved afvaskning. Snavset kan trænge ind i malingen og efterlade skjolder.