

BYGNINGSDELSKORT

Bygningsdel/Emne: Bygningsnummer: Lokalisering:	Køkken og skabsinventar Bygning 1 Bygning 1, 0-4 sal
Tegningshenvi- sning: SfB kode:	(32) 03
Side 1 af 3 Dato: Revideret: Kortet er udarbejdet af:	01.10.2017 DM

Materialoespecifikation

Fabrikat / type: Produktbeskrivelse og dimensioner: Bilag / datablad: Omfang: Mængder:	Køkkeninventar i højtrykslaminat og melamin
Entreprenør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil	Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej 18, 2600 Glostrup EEK@einarkornerup.dk 4326 5611
Leverandør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil	Individuel Køkken Design A/S Højerupvej 20, 4660 Store Heddinge www.ikd.dk 5663 0696

DRIFTSOPLYSNINGER

<p>Indbygningsår: Forventet levetid: Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Første vedligeholdelse:</p>	<p>2017</p> <p>Successivt, mindst en gang årligt Successivt Successivt</p>
<p>Vedligeholdelses- og reparationsanvisning:</p>	<p><u>Rengøring og vedligeholdelse:</u></p> <p>Fronter: Fronter belagt med højtrykslaminat og melamin rengøres med en opvredet klud. Anvendes rengøringsmidler må disse ikke indeholde slibematerialer. Fronter der er overfladebehandlet med syrehærdende lak/maling eller UV lak/maling, rengøres med en opvredet klud. Er overfladen meget fedtet / snavset, kan de i husholdningen normalt anvendte rengøringsmidler, dog uden slibemidler, benyttes. <u>Acetone og andre opløsningsmidler må aldrig anvendes, da disse beskadiger overfladen.</u></p> <p>Korpus: Korpus og hylder er belagt med hvid rengørings venligt melamin. Rengøring foretages med en opvredet klud og eventuelt almindeligt rengøringsmiddel uden slibemiddel. Særlige vanskelige pletter kan forsigtigt fjernes med sprit. <u>Acetone og andre opløsningsmidler må aldrig anvendes da disse beskadiger overfladen.</u></p> <p>Bordplader: Laminatbordplader rengøres med en opvredet klud. Anvendes rengøringsmiddel må disse ikke indeholde slibemiddel.</p> <p>Justering af låger: Justering af låger foretages let på beslagets yderste skrue.</p> <p>Generelt: Uhensigtsmæssig placering af kaffemaskiner, frituregryder, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumbler og lign. der afgiver fugt og varme, kan beskadige inventaret. Husk at tænde emhætten eller sørge for tilstrækkelig ventilation.</p> <p>Ligeledes må vand/væsker straks aftørres inventaret.</p> <p>Husk at benytte drypbakker, hvor der er fare for vandspild, da vand og fugt kan skade inventaret.</p>

	<p>En laminatbordplade tåler ikke varme gryder eller pander. Misfarvning fra overophedning er normalt ikke muligt at fjerne eller reparere. Større gløde- og brandmærker kan heller ikke fjernes. Brug derfor altid bordskånere af træ eller metal til frasætning af varme gryder, pander osv.</p>
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	
Vedhæftede bilag:	